

Heizung, Lüftung und Kühlung

Warum ändert sich an den FCC/S 1.x.x.1 Geräten der aktuelle Sollwert auf 7°C, sobald ein Fenster geöffnet wird?

Hierbei handelt es sich um die Funktion "Gebäudeschutz". Diese Schutzfunktion wird über das Gerätestatusbyte und den Status Betriebsmodus ausgegeben!

Eindeutige ID: #1576

Verfasser: BA Engineering Team

Letzte Änderung: 2023-08-30 11:03