

Heizung, Lüftung und Kühlung

Warum blinkt auf der Folientastatur eines FCC/S

1.x.2.1 die LED eines Eingangs?

Hier liegt ein Problem vor und es wird ein ungültiger Wert gemessen. Weitere Infos dazu entnehmen Sie bitte aus dem Handbuch. In diesem Fall sollte der Sensor, die Leitung sowie die Einstellungen in der ETS überprüft werden.

Eindeutige ID: #1577

Verfasser: BA Engineering Team

Letzte Änderung: 2023-08-30 11:03