

Heizung, Lüftung und Kühlung

Wie wird beim FCC/S 1.x.x.1 die Temperaturbegrenzung realisiert?

Die Temperaturbegrenzung ist nur im Reglermodus anwendbar und kann sowohl für die Grund- als auch Zusatzstufen für Heizen und Kühlen separat aktiviert werden. Dazu müssen in der Applikation im Parameter "Temperaturregler -> Grund-oder Zusatzstufe für Heizen/Kühlen" folgende Einstellungen vorgenommen werden:

- Freigabe "Erweiterte Einstellungen"
- Freigabe "Temperaturbegrenzung"

Eindeutige ID: #1585

Verfasser: BA Engineering Team

Letzte Änderung: 2023-08-30 11:04