

Heizung, Lüftung und Kühlung

Warum kann man über den "Konfigurationsmodus" im i-bus Tool keine Veränderung der einzelnen Funktionen des FCC/S 1.x.x.1 vornehmen?

Der Zugriff des i-bus Tools kann in den Parametern unter "Allgemein" eingestellt werden. Standardmäßig ist dieser auch auf "voller Zugriff" parametrisiert. In diesem

Fall kann der Eingriff aber auch beschränkt sein.

Eindeutige ID: #1589

Verfasser: BA Engineering Team

Letzte Änderung: 2023-08-30 11:05