

DALI

An den DALI Gateways DG/S 1.1, DG/S 1.16.1 und DG/S x.64.1.1 blinkt dauerhaft die gelbe DALI LED. Woran liegt das?

Solange die gelbe DALI LED blinkt, befindet sich das Gateway in der Initialisierungsphase. Diese dauert in der Regel 60-90 Sekunden.

Bleibt das Gateway dauerhaft in diesem Zustand kann die Ursache dafür sein, dass mehr als 64 Teilnehmer angeschlossen sind.

Alle weiteren LED Zustände können den jeweiligen Handbüchern entnommen werden.

Eindeutige ID: #1622

Verfasser: BA Engineering Team

Letzte Änderung: 2024-10-29 07:57