Heizung, Lüftung und Kühlung

Kann ich den Raumtemperaturregler / CO2 / Feuchtigkeit an Außenwänden oder nur an Innenwänden montieren?

Der Montageort des Gerätes sollte möglichst in Innenwänden erfolgen. Montage an Außenwänden kann zur Beeinträchtigung der Messung führen.

Eindeutige ID: #1277
Verfasser: BA Engineering Team
Letzte Änderung: 2023-08-30 11:25

(c) 2024 ABB Stotz-Kontakt GmbH <knx.helpline@de.abb.com> | 19.03.2024 11:07
URL: https://faq.abb-buildingautomation.com/de/index.php?action=artikel&cat=12&id=278&artlang=de