
Heizung, Lüftung und Kühlung

Warum kann man über den "Konfigurationsmodus" im i-bus Tool keine Veränderung der einzelnen Funktionen des FCC/S 1.x.x.1 vornehmen?

Der Zugriff des i-bus Tools kann in den Parametern unter "Allgemein" eingestellt werden. Standardmäßig ist dieser auch auf "voller Zugriff" parametriert. In diesem



Fall kann der Eingriff aber auch beschränkt sein.

Eindeutige ID: #1589
Verfasser: BA Engineering Team
Letzte Änderung: 2023-08-30 11:05

(c) 2024 ABB Stotz-Kontakt GmbH <knx.helpline@de.abb.com> | 28.03.2024 23:16
URL: https://faq.abb-buildingautomation.com/de/index.php?action=artikel&cat=12&id=590&artlang=de