

# Heizung, Lüftung und Kühlung

## AC/S 1.x.1: Was gilt es bei der Inbetriebnahme in Bezug auf die aktivierte Raumaufschaltung zu beachten?

In den Standardparametern wird die Berechnung der Stellgröße um 45 Minuten verzögert gestartet. Für die Inbetriebnahme empfiehlt es sich, die Verzögerung deutlich geringer zu wählen.

Raumaufschaltung	<input checked="" type="checkbox"/>	Der Stellwert von allen Ventilen dieses Heizverteilkreises müssen mit dem ASM Eingangs-Verknüpfungsobjekt verbunden werden!
Erhöhen Vorlauftemperatur	10	↕ K
Verringerung Vorlauftemperatur	-10	↕ K
Optimaler Raumstellwert	70	↕ %
Regler Proportionalbereich Xp	30	↕ %
Raumaufschaltung Berechnungsverzögerung	00:45:00	↕

Eindeutige ID: #1677

Verfasser: BA Engineering Team

Letzte Änderung: 2019-04-02 08:40