

Heizung, Lüftung und Kühlung

Wie sind die Berechtigungen im WebUI des AC/S 1.x.1 der einzelnen Benutzer definiert?

Die Rechte der einzelnen Benutzerprofile stellen sich wie folgt dar (siehe Kapitel 7.2.2.4 des Handbuchs):

Benutzerprofil	Rechte
admin	„Administrator“ Dieser Benutzer hat alle Rechte <ul style="list-style-type: none">• In der ASM Detailansicht der Weboberfläche alles ändern• Einstellungen der Weboberfläche ändern• Firmwareupdate durchführen• Meldungen löschen
expert	„Experte“ Dieser Benutzer hat folgende Rechte: <ul style="list-style-type: none">• In der ASM Detailansicht der Weboberfläche alles ändern
user	„Nutzer“ Dieser Benutzer hat folgende Rechte: <ul style="list-style-type: none">• In der ASM Detailansicht der Weboberfläche die normalen Einstellungen ändern. Experteneinstellungen können nur gelesen werden.
viewer	„Betrachter“ Dieser Benutzer hat folgende Rechte: <ul style="list-style-type: none">• In der ASM Detailansicht der Weboberfläche können alle Einstellungen gelesen, aber nicht geändert werden.
without login	„ohne Anmeldung“ Dieses Benutzerprofil kann verwendet werden, um ASM auch ohne Anmeldung in der Weboberfläche sichtbar zu schalten. In diesem Fall sind folgende Rechte möglich:: <ul style="list-style-type: none">• In der ASM Detailansicht der Weboberfläche können alle Einstellungen gelesen, aber nicht geändert werden.

Eindeutige ID: #1688

Verfasser: BA Engineering Team

Letzte Änderung: 2019-04-02 11:01