

Steuerung, Logik und Zeit

Warum wird beim ABA/S 1.2.1 nach Neustart (Download, Busspannungs- und Versorgungsspannungswiederkehr) der Initialwert nicht gesendet?

Nach einem s.g. Neustart, werden die voreingestellten Initialwerte lediglich in das Eingangsobjekt geschrieben und nicht zu der Logik hin aktualisiert. Erst nach einem erneuten Telegrammpfang an der vorhandenen Logik greift dieser eingestellte Initialwert. Dazu muss jedoch in den Parametern zusätzlich die Checkbox „Initialwert nach Neustart“ gesetzt sein.

| Parameter | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Initialwert | 0 |
| Initialwert nach Neustart | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wert vom Bus lesen | <input type="checkbox"/> |

Eindeutige ID: #1249

Verfasser: BA Engineering Team

Letzte Änderung: 2021-03-26 11:46