

# Heizung, Lüftung und Kühlung

## Bei der Split Unit Gateway SUG/U 1.1. gibt es ein Gruppenobjekt namens 'Statuswerte anfordern', was bedeutet es?

Wenn hier der Wert 1 gesendet wird, werden alle Statuswerte, die aktiviert sind, auf KNX gesendet.

Eindeutige ID: #1408

Verfasser: BA Engineering Team

Letzte Änderung: 2023-08-30 11:20