

# Heizung, Lüftung und Kühlung

## Wie kann man mit dem AC/S 1.x.1 einen unveränderten Wert öfter senden?

Bei dem AC/S ist das Senden eines unveränderten Wertes nur mit der Einstellung "zyklisches Senden" möglich.

Versucht man über die Oberfläche oder über KNX den gleichen Wert noch einmal zu senden, so wird dieser ignoriert.

Wert auf KNX senden bei Änderung um	1	°C
Werte zyklisch auf KNX senden	<input checked="" type="checkbox"/>	
Werte zyklisch auf KNX senden alle		01:00:00

Eindeutige ID: #1689

Verfasser: BA Engineering Team

Letzte Änderung: 2019-04-02 11:02