Inbetriebnahme und Konfiguration

Wie konfiguriere ich einen Sensor mit Wippenfunktion in einen Sensor mit Drucktasterfunktion in free@home um?

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Konfiguration des Sensors zu wechseln:

1. Stellen Sie zunächst sicher, dass der Sensor in der Benutzeroberfläche nicht mit einer Funktion verknüpft ist, oder löschen Sie die Verknüpfungen zwischen dem Sensor und den Funktionen.

2. Wechseln Sie zu „Gerätekonfiguration“ und wählen Sie in der Liste den richtigen Sensor aus. Der beste Weg, den richtigen Sensor zu finden, besteht darin, nach der zugehörigen Kurzbezeichnung zu suchen.

3. Im Bereich „Kanalauswahl“ für die Sensoren können Sie die Funktion des Sensors von „Wippe“ in „Drucktaster“ ändern

Eindeutige ID: #1461
Verfasser: Carolina Bachenheimer-Schaefer
Letzte Änderung: 2018-01-04 14:14

(c) 2024 ABB Stotz-Kontakt GmbH <knx.helpline@de.abb.com> | 28.03.2024 17:39
URL: https://faq.abb-buildingautomation.com/de/index.php?action=artikel&cat=57&id=462&artlang=de